



**Catalogo prodotti**  
Edizione 2013

*AUTO*  
*MOTO*  
*TRUCK*  
*MOVIMENTO TERRA*  
*APPLICATIVI*  
*SERVIZI*





## AUTO

### SATELLITARI

#### XSPYCR

Servizi attivabili:

- . Guardian Personal IT, Recovery Full IT
- . Combinazione di sicurezza attiva CAN BUS e protezione Driver Card
- . Possibilità di collegamento all'antifurto originale o esterno
- . Antenne GSM/GPS
- . Relè interni per collegamento a blocco avviamento e sirene



### LOCALIZZATORI

#### AK2215

Servizi attivabili:

- . Recovery First, Recovery Full AK
- . Unità impermeabile IP67 ad alte prestazioni molto compatta
- . Antenne GSM/GPS integrate
- . Interfaccia BUS Cobra
- . Alimentazione elettrica 12/24 V per applicazione su automobili e autocarri



### ELETTRONICI

#### AK4625 senza radio / AK4627 con radio

- . Sistema di allarme modulare CAN/PLIP
- . Sensore volumetrico a ultrasuoni integrato
- . Sirena wireless con batteria di back-up
- . Interfaccia CAN 2 fili
- . Configurabile con Antares



#### AKG198

- . Sistema di allarme modulare
- . Due telecomandi a 2 pulsanti
- . Sensore volumetrico a ultrasuoni
- . Sirena a batteria di backup ad alta potenza



#### Combinatore telefonico GSM

Combinatore telefonico con possibilità di inviare informazioni di allarme fino a sette cellulari opportunamente programmati, sim card esclusa. Alimentazione 12/24 V.

#### Strumento di programmazione Data Linker (AV0089)

Lo strumento di programmazione Data Linker consente di caricare le applicazioni sui prodotti Cobra. Occorre inoltre un computer dotato di porta USB.

#### Antares

Software "Antares" per programmazione antifurti AK44XX e AK46XX attraverso Data Linker.



## AUTO

### PARK MASTER

#### AM258 / AM256

- . Sistema di assistenza parcheggio posteriore a 4 sensori con tecnologia a ultrasuoni
- . Dispositivo comfort e di sicurezza
- . Clip-on (esterno)



#### AM358 / AM356

- . Sistema di assistenza parcheggio posteriore a 4 sensori con tecnologia a ultrasuoni
- . Dispositivo comfort e di sicurezza
- . Flush mount (a filo) con testina regolabile a vite



#### LESP4007FD - sensori "entry level"

- . Sistema di assistenza parcheggio posteriore a 4 sensori con tecnologia a ultrasuoni
- . Set di ghiera per cambio di inclinazione sensore
- . Spessore 3mm, Ø max sensore 22 mm
- . Clip on (esterno)



#### TRANCIA (LFUST17MMBETA)

Fustella Beta Utensili per installazione AM358 e AM356.

#### SIRIUS

Software "Sirius" per programmazione sensori di parcheggio attraverso Data Linker.



## MOTO

### SATELLITARI

#### BIKERSAT LIGHT

- . Antenna GSM integrata e GPS esterno
- . Waterproof IP 67
- . Sensore elettronico triassiale
- . Nessun organo di comando
- . Relè di comando clacson o sirena supplementare
- . Alimentazione 12/24 V



#### BIKERSAT NEW/FULL

- . Antenna GSM integrata e GPS esterno
- . Waterproof IP 67
- . Sensore elettronico triassiale
- . Una Biker card in dotazione
- . Relè di comando clacson o sirena supplementare
- . Alimentazione 12/24 V



### ELETTRONICI

#### LAB6512T2/LAB6812TD

- . Dispositivo Antifurto per motocicli (allarme + immobilizer)
- . Doppio telecomando a 2 pulsanti per modello centralina LAB6512T2
- . Telecomando + transponder per modello centralina LAB6812TD
- . Funzione antirapina per modello centralina LAB6812TD
- . Idoneo qualunque modello di motociclo a due ruote con batteria 12 V
- . Cablaggio a nastro plug-and-play universale o per modello specifico





## TRUCK - VEICOLI COMMERCIALI

### SATELLITARE

#### POWERSAT RADIO

Servizi attivabili:

- . Fleet Professional ID
- . Combinazione di sicurezza attiva e protezione Driver Card
- . Connettività con interfacce tastiere
- . Antenne GSM/GPS
- . 12/24 V



#### XSPYE

Servizi attivabili:

- . Fleet First, Fleet One
- . Antenne GSM/GPS
- . Connessione al veicolo tramite ingressi digitali/analogici
- . 12/24 V



## MOVIMENTO TERRA

#### XSPYMVT

- . Grado di protezione IP67
- . Antenne GSM/GPS
- . Connessione al veicolo tramite ingressi digitali/analogici
- . 12/24 V






## APPLICATIVI

### APPLICAZIONE SMART PHONE

NEW



L'opzione Mobile App prevede che a ogni profilo di servizio Cobra possa essere abbinata l'applicazione per iPhone e Android per gestire e monitorare il veicolo. Consente, in funzione degli intervalli temporali stabiliti, di visualizzare, per singolo mezzo o per l'intera flotta, lo storico dei percorsi, i chilometri effettuati, le velocità e le località in cui si è viaggiato.



### ATHLANTIS

Athlantis è un servizio Internet appositamente studiato da Cobra per fornire ai suoi clienti tutti gli strumenti necessari per gestire e monitorare via Internet le attività della propria flotta di automezzi.

Athlantis è accessibile da qualsiasi postazione collegata ad Internet ed è stato sviluppato per fornire agli utenti una soluzione completa di facile ed intuitivo utilizzo.



### APPLICATIVO WEB MAYA

L'applicativo WEB Maya consiste in un'applicazione che consente di individuare on demand il veicolo e poter monitorare l'uso del veicolo (velocità, delimitazione bersaglio, etc.)

### INTERFACCIA VW/FORD

Il modulo di interfaccia Canbus per la visualizzazione con sensori di parcheggio posteriore sulle radio di serie è un dispositivo elettronico che consente di integrare l'utilizzo di sensori di parcheggio aftermarket al sistema multimediale originale.

### COBRAITALIADOC.IT

Per consultare, visualizzare e scaricare tutta la documentazione necessaria relativa ai servizi Cobra, è necessario collegarsi al sito [www.cobraitaliadoc.it](http://www.cobraitaliadoc.it)

# SERVIZI

## OFFERTA SERVIZI COBRA

### Famiglia Connex

Servizio	Profilo	Opzione	Dichiarazione volontaria di furto	Allarme intrusione	Allarme avviamento	Allarme urto a vettura ferma	Allarme centralina aggiuntiva	Allarme movimento senza radiocomando originale/Driver Card o traino a quadro spento	Allarme traino	Allarme sabotaggio cavo batteria	Allarme sabotaggio antenna GPS	Allarme automatico di car hijacking	Allarme espatrio/attraversamento confini	Allarme jammer	Allarme sgancio rimorchi/Allarme portelloni	Allarme apertura sella	Allarme tamper	Tastierino	Pulsante emergenza	Blocco avviamento	Funzione dissuasione furto	Avviso automatico allarmi di sicurezza	Avviso automatico segnalazioni di diagnostica	Applicazione internet per cliente	Applicazione smartphone	Formula Comodato	
Recovery	FIRST		A																			B					
Recovery	FIRST.com		A																				B			X	
Recovery	FIRST	MOBILE	A					A	A	A										X		X	B	X			
Recovery	Full.It		A					A	A	A	A								▲	X		X	B		D		
Wall-e.com			A	X																			B			X	
Recovery	Full.It	Athlantis	A					A	A	A	A								▲	X		X	B	X	D		
Auto Guard			D	B	B		B	B	B	B	B		B							X		■	B	B	D		
Guardian	Personal.It		A	B	B		B	A	A	A	A	A*	B						A*	X		■	X	B	D		
Guardian	Personal.com		A	B	B		B	A	A	A	A	A*	B						A*	X		■	X	B	D	X	
Guardian	Personal.It web	Web	A	B	B		B	A	A	A	A	A*	B						A*	X		■	X	B	X	D	
Bikersat	Light.It		A						A	A	A										X	X	B		D		
Bikersat	New.It		A		B	B	B*		A	A	A	A*				■					X	X	B		D		
Guardian	Professional.It		A	B	B			A	A	A	A	A*	B						A*	X		■	X	B	▲	D	
Guardian	Professional.com		A	B	B			A	A	A	A	A*	B						A*	X		■	X	B	▲	D	X
Guardian	Professional.It	Plus	A	B	B			A	A	A	A	A	B		A			X	A*	X		■	X	B	▲	D	
Mvt	.It		A							A	A		A				■				X	■				D	
Mvt	.It web	Web	A							A	A		A									X	■		X	D	
Mvt	Link 620.It		A*		A**			**	A	A*	A*		A*									X	■			D	
Mvt	Link 620.It web	Web	A*		A**			**	A	A*	A*		A*									X	■		X	D	
Recovery	Full ak		A				A	A	A	A				A							X			X	B	D	
Recovery	Full ak web	Web	A				A	A	A	A	A			A							X		X	B	X		
Guardian	Personal ak		A	A			A	A	A	A		A		A						A	X		X	B			
Guardian personal web ak	Personal web ak		A	A			A	A	A	A		A		A						A	X		X	B	X		

### Famiglia Fleet

Servizio	Profilo	Opzione	HW	Installabilità	Dichiarazione volontaria di furto	Allarme intrusione	Allarme avviamento	Allarme movimento senza radiocomando originale/Driver Card o traino a quadro spento	Allarme traino	Allarme sabotaggio cavo batteria	Allarme sabotaggio antenna GPS	Allarme automatico di car hijacking	Allarme espatrio/attraversamento confini	Allarme sgancio rimorchio e vano carico	Sistema di riconoscimento standard	Tastierino riconoscimento autista	Pulsante panico	Blocco avviamento	Funzione dissuasione furto	Avviso automatico allarmi di sicurezza	Avviso automatico segnalazioni di diagnostica	Applicazione internet per cliente	Applicazione smartphone	Formula Comodato	
Fleet	One		XSPYE	Tutti																			X	D	
Fleet	One.com		XSPYE	Tutti																			X	D	X
Fleet	One	ID	PWR FULL	Tutti												X		■					X	D	
Fleet	First		XSPYE	Tutti	A			A	A	A	A		B				▲	X	X	X	X	X	X	D	
Fleet	First.com		XSPYE	Tutti	A			A	A	A	A		B				▲	X	X	X	X	X	X	D	X
Fleet	First	ID	PWR FULL	Tutti	A	B	B	A	A	A	A		B			X	▲	X	X*	X	X	X	X	D	
Fleet	Professional	ID	PWR RADIO	Truck	A	B	B	A	A	A	A	A	B	X	C	X	■	X	■		X	X	X	D	X

A = da Centrale Operativa - B = sms al cliente - C = Driver Card - D = a pagamento - ■ = facoltativo - ▲ = opzionale - \* = indipendentemente dall'orario - \*\* = Lun-Ven dalle 6 alle 20 dalle 14 del Sab alle 6 del Lun - ■ = solo espatrio - ■ = uno esclude l'altro - ■ = su cellulare

[www.cobra-at.com/it](http://www.cobra-at.com/it)

LCA0030B

**Cobra Italia S.p.A.**  
SS. 33 Del Sempione, 212  
21052 Busto Arsizio (VA)  
Tel. 0331 07 22 00  
Fax. 0331 38 12 12  
[infoitalia@cobra-at.com](mailto:infoitalia@cobra-at.com)

